# РУЧНОЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 ГОСТ 7276—54

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Дата изготовления ____________

№ огнетушителя 842-13

Центр научно-технической информации и пропаганды
г. Калинин — 1970

# ПАСПОРТ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|---|
| 1. Заряд . . . . . . . | углекислый газ в сжиженном состоянии, ГОСТ 8050-64 |
| 2. Вес заряда, кг: | |
| для огнетушителей ОУ-2 . . . | 1,5—0,1 |
| ОУ-5 . . . | 3,5—0,1 |
| ОУ-8 . . . | 5,7—0,2 |
| 3. Баллон испытан гидравлическим давлением, кгс/см² . . . . . . | 255 |
| 4. Разрыв предохранительной мембраны | при температуре не менее 50°С и давлении 180—220 кгс/см² |

5. Испытан на герметичность согласно ГОСТ 7276-54

6. Вес незаряженного огнетушителя без раструба и кронштейна выбит на квадрате вентиля.

## ГАРАНТИЯ

Предприятие гарантирует безотказную работу огнетушителя в течение трех лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и зарядки, а также при наличии пломб на запорном и предохранительном устройствах.

Утечка углекислоты в течение гарантийного срока не должна превышать 250 г. Если огнетушители не выдержат гарантийного срока работы в условиях нормальной эксплуатации, завод-изготовитель обязуется бесплатно отремонтировать или заменить их на новые.

ОТК

За[illegible]ная

# ИНСТРУКЦИЯ

Огнетушитель применяется для тушения небольших очагов пожара всех видов горючих веществ и электроустановок, находящихся под напряжением не более 380 в, кроме веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (кинолента, термит и т. п.).

**ПРИ ПОЖАРЕ:** снять огнетушитель с кронштейна и направить раструб на огонь. Открыть вентиль до отказа и подводить струю снега к огню с края.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При пользовании огнетушителем баллон не наклонять в горизонтальное положение, т. к. при этом не обеспечивается нормальная работа огнетушителя.

**НЕ ДОПУСКАТЬ:**

а) температуры окружающего воздуха свыше +30°С;
б) прямого попадания солнечных лучей;
в) расположения рядом с нагревающими устройствами;
г) воздействия бензина, масла и влаги;
д) ударов по огнетушителю;
е) проверки веса заряда углекислоты реже одного раза в три месяца (минимально допустимый вес заряда для огнетушителей ОУ-2 — 1,25; ОУ-5 — 2,85; ОУ-8 — 4,70).

## ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Использованный огнетушитель заряжается сжиженным углекислым газом ГОСТ 8050-64. Для обеспечения полного отсутствия влаги рекомендуется отстой углекислоты в течение двух часов.

В случае переполнения огнетушителя допускается кратковременным открытием вентиля выпустить излишек углекислоты в атмосферу.

При недостатке веса заряда необходимо дозарядить огнетушитель до нормы.

Герметичность запорного устройства и предохранительной мембраны проверяется мыльной пеной, после чего маховичок и предохранительная мембрана пломбируются.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускать к зарядке огнетушители:

а) с просроченными баллонами (срок службы баллона выбит на сфере, например, 1-69-74 означает срок следующего освидетельствования — январь 1974 года;

б) с неисправностью запорного и предохранительного устройств.

**Примечание.** Переосвидетельствованию Госгортехнадзором в срок должны подвергаться все баллоны огнетушителей независимо от зарядки.

При транспортировке на зарядку и после зарядки огнетушители упаковываются в ящичную тару, они не должны испытывать ударов друг о друга.

При длительной транспортировке огнетушители должны завертываться в бумагу и упаковываться в деревянную тару.

Подп. к печ. 12/VI-70 г. Формат 60×84/16.
Объем 0,25 п. л. Заказ 804. Тираж 250 000.

г. Калинин. Областная типография.

**П[illegible]ОРТ**

га[illegible]женный ГО[illegible]50-64
кг. [illegible]
огне[illegible] бе[illegible]руба и
венти[illegible]
ельной м[illegible] — при темп
давлении 180—220 кгс/см$^2$.

## П[illegible]ОРТ

га[illegible]женный ГО[illegible]50-64
кг. [illegible]
огне[illegible]бе[illegible]руба и
венти[illegible]
ельной [illegible] — при темп
давлении 180—220 кгс/см².



**П...ОРТ**

... га... женный ГО... 950-64
кг. ...
огне... бе... руба и
вентил...
ельной ... — при темп
давлении 180—220 кгс/см².